





SVM100 & SVM200

Manual de instalación, funcionamiento y mantenimiento

Asegúrese de leer con detenimiento y entender esta publicación

Contenidos

Sección	Descripción	Página
1.0	Salud y seguridad	3
2.0	Almacenamiento	4
3.0 3.1 3.2 3.3	Descripción general del sistema Siglas utilizadas Terminología empleada Introducción	5 5 5 5
4.0 4.1 4.2 4.3	Instalación de una unidad SVM Instalación del transductor de presión Instalación con actuadores neumáticos Instalación con actuadores hidráulicos	6 6 7
5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	Conexiones de cable Conexiones a tierra Remover la tapa de la carcasa Entrada de cables Conexión a las terminales Reemplazo de la tapa de la carcasa	7 7 8 8 8 8
6.0 6.1 6.2 6.3 6.4	Puesta en marcha Configuración del enlace en la terminación de PCB Configuración de enlace en PCB principal Terminaciones de Entradas/salidas del SVM LED de estado del SVM	9 10 13 17 18
7.0 7.1 7.2 7.3	Opciones de comunicación RS232 RS485 Infrarrojos	19 20 20 20
8.0	Mantenimiento	21
9.0	Solución de problemas	22
10.0	Medio ambiente	24
11.0	Peso	24
12.0	Aprobaciones	24
13.0	Información de la placa del fabricante	25
14.0	Ventas y servicio Rotork	25

Es fundamental comprobar que la configuración del SVM (Smart Valve Monitor) sea compatible con los requisitos del sistema de control y proceso antes de ponerlo en funcionamiento. Lea esta publicación antes de continuar.

Cuando se contrate personal de Rotork Fluid Systems o representantes autorizados para llevar a cabo la puesta en marcha y/o la aprobación del sitio, se puede facilitar al cliente la documentación sobre la configuración de los SVM instalados.

Este manual ofrece instrucciones sobre:

- Operación eléctrica
- Preparación e instalación
- Puesta en marcha
- Solución de problemas
- Ventas y servicios

Visite nuestro sitio web en **www.rotork.com** para obtener más información acerca de Rotork Fluid Systems SVM y otras gamas de actuadores de Rotork.

1.0 Salud y seguridad

Este manual ha sido elaborado para permitir a un usuario competente instalar, poner en marcha y mantener un sistema SVM de Rotork Fluid Systems.

La instalación eléctrica, mantenimiento y uso de estas unidades SVM se realizará de acuerdo con la legislación nacional y las disposiciones estatutarias relacionadas al uso seguro de este equipo, aplicables al lugar de la instalación.

Para el Reino Unido: se aplicará el Reglamento para la Electricidad en el Trabajo de 1989 y las instrucciones expuestas en el "Reglamento para el Cableado de IEE" pertinente. Además, el usuario debe tener en cuenta sus obligaciones conforme a la Ley de Salud y Seguridad de 1974.

Para EUA: se aplicará el Código Nacional sobre Electricidad NFPA70 ®.

La instalación mecánica debe ser llevada a cabo siguiendo las indicaciones de este manual y de acuerdo con las normas pertinentes, tales como las Normas Británicas (BS) Si el SVM tiene placas del fabricante que indican que se puede instalar en áreas peligrosas con gas, entonces el SVM es adecuado únicamente para atmósferas explosivas en Zona 1 y Zona 2. No debe instalarse en atmósferas donde haya gases presentes con una temperatura de ignición menor a 85° C (T6), a menos que se indique lo contrario en la placa del fabricante del SVM.

Todo instrumento de prueba aplicado al SVM debe contar con la certificación equivalente. La instalación eléctrica, el mantenimiento y la utilización del SVM deben llevarse a cabo de acuerdo con el código de prácticas pertinente a esa certificación del área de gases peligrosos.

No se debe realizar ninguna inspección o reparación a menos que cumpla con los requisitos certificados del área de gases peligrosos. No se deben realizar modificaciones ni cambios en el SVM bajo ninguna circunstancia, ya que esto podría invalidar las condiciones bajo las que se concedió la certificación.

Está prohibido acceder a los conductores eléctricos activos en la zona peligrosa, excepto que esto se realice con una autorización de trabajo especial; de lo contrario, se deberá aislar toda la alimentación y trasladar el SVM a una zona no peligrosa para su reparación o mantenimiento.

Únicamente se debe permitir instalar, mantener y reparar estas unidades SVM de Rotork Fluid Systems a personas formadas o con experiencia en dichas tareas. El trabajo deberá ser realizado conforme a las instrucciones de este manual. El usuario y las personas que trabajen en estos equipos deberán estar familiarizados con sus responsabilidades en cuanto a cualquier disposición relacionada con la salud y seguridad de su lugar de trabajo.

La unidad SVM está diseñada para ser usada únicamente con el software Rotork Fluid Systems SVM Analysis y el Pocket PC de Rotork Fluid Systems suministrado.

Los datos proporcionados por el sistema SVM son únicamente una indicación del rendimiento de una válvula. Para obtener información sobre el rendimiento de las válvulas de seguridad y sus parámetros de funcionamiento, póngase en contacto con el fabricante de la válvula.

ADVERTENCIA: Lea las instrucciones con cuidado **ANTES** de la instalación y mantenimiento de este instrumento. La unidad SVM es para ser usada únicamente con sistemas instrumentados de seguridad. Asegúrese de que se tomen todas las precauciones durante la instalación y que se sigan todos los procedimientos de seguridad pertinentes. El uso inadecuado o la incorrecta instalación de este equipo pueden provocar un comportamiento inesperado del sistema de seguridad.

Materiales de protección

SVM100: Aluminio (Fundición - LM25)

SVM200: Aluminio

El usuario debe garantizar que el entorno de funcionamiento y cualquier material circundante a la unidad SVM no conduzcan a la reducción de la seguridad en la utilización de la unidad SVM o la protección que ofrece la misma. Cuando corresponda, el usuario debe garantizar que la unidad SVM se encuentre adecuadamente protegida contra el medio ambiente operativo.

En caso de requerirse más información y guía respecto del uso seguro de los SVM de la gama Rotork Fluid Systems, esta se proveerá a previa solicitud.

Los productos fabricados por Rotork Fluid Systems no presentan peligros para la salud en condiciones normales de almacenamiento, distribución y uso, siempre que se sigan óptimos procedimientos industriales e higiénicos.

2.0 Almacenamiento

Si no es posible instalar inmediatamente la unidad SVM, guárdela en un lugar seco hasta que esté en condiciones de conectar los cables de entrada.

Si fuera necesario instalar el SVM100, pero no puede ser cableado, se recomienda reemplazar los enchufes de entrada de los cables de transito de plástico por un tapón de metal adecuado.

Rotork Fluid Systems no aceptará la responsabilidad por el deterioro causado en el lugar una vez retiradas las cubiertas.

Cada unidad SVM de Rotork Fluid Systems ha sido totalmente probada antes de dejar la fábrica para brindar años de operación libre de problemas, siempre y cuando sea correcta la puesta en marcha, la instalación y el sellado.

No almacene en temperaturas fuera de las temperaturas normales de funcionamiento. Tal como se indica en la etiqueta de datos.

3.0 Descripción general del sistema

3.1 Siglas utilizadas

SVM:	Smart Valve Monitor (Monitor de válvula inteligente)
ESD:	cierre de emergencia
ESDV:	válvula de cierre de emergencia
DCS:	sistema de control distribuido
PDA:	Personal Digital Assistant (PC de bolsillo)
IR:	infrarrojos
LED:	diodo de emisión de luz
BB:	suministro de caja negra (suministro auxiliar)

3.2 Terminología empleada

Energizado normal:	la ۱	/álvula so	olenoide req	luiere ener	gización para mov	ver el a	ctuador	de
	la p	oosición a	a prueba de	fallas.				
Desenergizado normal:	la	válvula	solenoide	requiere	desenergización	para	mover	el
actuador de la posición a prueba de fallas.								

3.3 Introducción

El sistema SVM desempeña las dos funciones siguientes:

- 1) La función primaria del sistema SVM es realizar pruebas de carrera parcial para permitir al operador probar la funcionalidad de los elementos finales del sistema ESD. Se puede iniciar de forma remota o local a la válvula de proceso.
- La función secundaria del sistema SVM es la de herramienta de diagnóstico que permite al operador diagnosticar el rendimiento de todos los elementos finales y, por ende, predecir posibles fallas con el fin de mejorar las actividades de mantenimiento.

El hardware del SVM se puede instalar en el recinto (SVM100 - Área peligrosa) o de forma remota (SVM200 - Área segura) a la válvula monitoreada. El software del servidor del SVM puede controlar, probar y diagnosticar la cobertura de uno o múltiples módulos de hardware SVM 100/200.

La aplicación del software del servidor del SVM es un elemento central en la gama de productos SVM creados para optimizar los niveles de integridad de seguridad de la planta. El rendimiento de las instalaciones de válvulas/actuadores se puede revisar con regularidad para mejorar las actividades de mantenimiento planificadas, extender los intervalos de cierre total y, en consecuencia, reducir el tiempo de inactividad.

El SVM100 también se puede usar con el SVM PDA para iniciar las pruebas y gestionar los datos de las pruebas. La carga de información al software del servidor permite que los datos TAG del proyecto se gestionen y revisen con seguridad para el monitoreo del rendimiento, diagnóstico de fallos y mantenimiento preventivo. Si bien no es esencial, es preferible la instalación fuera del alcance directo de la luz solar cuando se utiliza el PDA.

4 Instalación de una unidad SVM

4.1 Instalación del transductor de presión

El transductor de presión controla la presión en descenso en el actuador a medida que la válvula del proceso se cierra para proporcionar la información de diagnóstico solicitada por el SVM. Debe estar instalado entre el actuador y la válvula solenoide de control. Éste es el único sensor esencial que se requiere, sin embargo el sistema SVM también puede funcionar con un transmisor de posición opcional si es necesario.

El transductor de presión se puede instalar en una conexión "T" sin pérdida de rendimiento.

El transductor de presión usado debería ser de tipo "indicador" no de tipo "absoluto" y con las siguientes especificaciones:

Alimentación: 24Vdc

.

- Señal de salida: 4-20 mA (2 cables) para presión escala de cero a total
 - Precisión: ±0.5% de presión de escala total
- Respuesta: 1kHz o 1ms

4.2 Instalación con actuadores neumáticos

El transductor de presión debe instalarse entre el actuador y la válvula solenoide de control, tan cerca como sea posible del actuador neumático para lograr un rendimiento óptimo (la dimensión "X" debería ser considerablemente menor a la "Y"). Si para el funcionamiento del actuador se requiere el uso de válvulas de escape rápido, entonces el transductor de presión debe ubicarse donde están estas válvulas del lado del actuador del mismo modo.

La longitud de la dimensión "Z" no tiene efecto en el rendimiento del sistema SVM. No obstante, si el volumen del aire en el tubo de "Z" llega a ser comparable al del cilindro del actuador, entonces la velocidad de funcionamiento se reducirá.

En el caso de los actuadores de doble acción, el transductor de presión debería instalarse del lado de la "presión de apertura" del actuador, del mismo modo que para los actuadores de acción simple.



Fig. 1

4.3 Instalación con actuadores hidráulicos

El transductor de presión debe instalarse entre el actuador y la válvula solenoide de control, pero la relación "X" e "Y" no es importante porque el fluido hidráulico no es comprimible. Esto significa que el transductor de presión puede instalarse de forma remota respecto al actuador si la válvula solenoide de control también es remota.



Fig. 2

5,0 Conexiones de cable

ADVERTENCIA: Asegúrese de que todo el suministro eléctrico esté aislado antes de retirar las cubiertas del SVM.

Compruebe que el voltaje de suministro eléctrico sea de 24Vdc.

5.1 Conexiones a tierra

- **SVM100:** Se coloca un perno de puesta a tierra M6 junto a las entradas de conducto para fijar una correa protectora a tierra externa. También se suministra una conexión a tierra interna en el PCB de terminación, pero no debe utilizarse como la conexión a tierra de protección.
- **SVM200:** Un perno de puesta a tierra M6 se coloca en la parte trasera de la carcasa sobre el lado izquierdo. También hay un terminal de puesta a tierra disponible en el conector de 32 pines.

Debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- Todos los sistemas instalados deben tener una única ruta de puesta a tierra (es decir, no se deben usar múltiples puntos de puesta a tierra).
- La alimentación BB (0V) y la alimentación ESD (0V) deben estar referidas al mismo punto. Este punto puede ser o no la tierra.
- Si el suministro eléctrico del SVM es flotante respecto a la tierra entonces para los sistemas SVM simples la puesta a tierra puede hacerse en el transductor de presión o para los sistemas SVM múltiples (por ejemplo, montados en estantes) la puesta a tierra puede hacerse en el punto central (por ejemplo, en el estante de montaje).
- Para las entradas de presión y posición, debe usarse un cable de par trenzado ScTp para reducir el ruido de carga debido a las largas extensiones de cable. La pantalla del cable debe salir hacia el punto de tierra en la unidad SVM y no en el transductor a menos que vaya a ser utilizado como tierra para el sistema.
- Las señales sensibles (como la presión y la posición) no deben ubicarse cerca de las líneas de alimentación o del impulsor solenoide, donde posiblemente esto pueda provocar ruido que se introducirá en las líneas donde se usan largas extensiones de cable.

5.2 Remover la tapa de la carcasa

- **SVM100:** Con una llave Allen de 6 mm, afloje los doce tornillos de forma pareja. No intente levantar la cubierta haciendo palanca con un destornillador, puesto que podría dañar el conducto de llama. Es preciso proteger de rasguños o daños la superficie del conducto de llama mecanizado o roscado entre la cubierta y el cuerpo durante la instalación. Este tipo de daño puede destruir la validez del cerramiento.
- **SVM200:** No es necesario quitar la cubierta para hacer la conexión de cables de la unidad.

5.3 Entrada de cables

- SVM100: Si la unidad se instala en un área peligrosa, se deben utilizar únicamente adaptadores de entrada, prensaestopas o conductos con certificación a prueba de explosiones.
 Retire todos los tapones plásticos de tránsito rojos. Las entradas para cables deben ser adecuadas para cada tipo y tamaño de cable. Asegúrese de que los adaptadores roscados, prensaestopas de cables o conductos estén ajustados y sean totalmente impermeables. Selle las entradas de cable utilizadas con tapones de rosca de acero o latón. En zonas peligrosas se debe utilizar un tapón obturador roscado debidamente certificado.
- **SVM200:** Se suministran conectores de 32 pines y de 4 pines en la parte trasera del cerramiento para realizar todas las terminaciones.

5.4 Conexión a las terminales

- SVM100: Consulte el diagrama de cableado dentro de la tapa de la cubierta para identificar las funciones de los terminales. Todas las conexiones están hechas en los conectores removibles (CN1, 2, 3, 4, 9 y 10 si es necesario). Una vez hechas todas las conexiones, asegúrese de que los tornillos de ajuste del conector estén ajustados y de que el diagrama de cableado esté colocado en el compartimiento del cerramiento.
- **SVM200:** Se suministran conectores de 32 pines y de 4 pines en la parte trasera del cerramiento para realizar todas las terminaciones. También hay otro conector RS232 en el panel frontal y otro conector RS485 en el panel trasero.

5.5 Reemplazo de la tapa de la carcasa

SVM100: Asegúrese de aplicar el sellante de juntas (se proporciona un tubo de Hylomar PL32/M en el cerramiento) en el conducto de llama del cerramiento antes de volver a colocar la cubierta. De este modo, se garantiza alcanzar la clasificación IP66 (la clasificación del cerramiento es IP54 sin la aplicación de Hylomar).

Las superficies de las juntas deben estar secas, limpias y sin grasa. Aplique una fina película uniforme tanto al cuerpo como a la junta de la cubierta y permita que el solvente se evapore para que el compuesto de juntas Hylomar se seque. Coloque la tapa y ajuste todas las tuercas. No omita ningún tornillo de la cubierta. Especial cuidado debe tener para no dañar los lados de las juntas, puesto que puede invalidar la certificación. Puede retirar el exceso de Hylomar aplicando una pequeña cantidad de solvente 184.

En caso de que la junta Hylomar se dañe al abrir el cerramiento por mantenimiento o reparación, la clasificación IP quedará invalidada. En este caso los lados deben limpiarse con solvente Hylomar 184 y seguir el procedimiento anterior.

6.0 Puesta en marcha

El ensamblado electrónico del SVM consiste de cuatro PCB, denominados PCB Intermedio, del Procesador, Principal y de la Terminación.



Fig. 3

A menos que se indique lo contrario en el momento del pedido, todos los SVM se entregarán con los Enlaces dispuestos en el estado predeterminado, como se indica en las Fig. 5 y 6.

El diagrama de bloques siguiente ilustra los tipos principales de conexión hechos al hardware del SVM.



Fig. 4

6.1 Entradas/Salidas del SVM

Descripción	Dirección (wrt SVM)	SVM100	SVM200
Sin utilizar	-	01	-
Sin utilizar	-	02	-
Sin utilizar	-	03	-
Sin utilizar	-	04	-
Sin utilizar	-	05	-
Sin utilizar	-	06	-
Cierre de emergencia suministro 1 (tierra)	-	07	A2/A30/A32
Cierre de emergencia suministro 1 (-ve)	Entrada	08	C6
Cierre de emergencia suministro 1 (+ve)	Entrada	09	C8
Válvula solenoide 1 (tierra)	-	10	A2/A30/A32
Válvula solenoide 1 (+ve)	Salida	11	C4
Válvula solenoide 1 (-ve)	Salida	12	C2
Interruptor de prueba 1 (-ve)	Entrada	13	1 (4-Way)
Interruptor de prueba 1 (+ve)	Entrada	14	4 (4-Way)
Interruptor de restablecimiento 1 (-ve)	Entrada	15	2 (4-Way)
Interruptor de restablecimiento 1 (+ve)	Entrada	16	3 (4-Way)
Entrada analógica 2 (tierra)	-	17	A2/A30/A32
Entrada analógica 2 (+ve)	Entrada	18	A4
Entrada analógica 2 (señal)	Entrada	19	A6
Entrada analógica 2 (-ve)	Entrada	20	A8
Lámparas de aprobado / fallido (tierra)	-	21	A2/A30/A32
Lámpara de aprobado (-ve)	Salida	22	-
Lámpara de fallido (-ve)	Salida	23	-
Lámparas de aprobado / fallido (+ve)	Salida	24	C10
Entrada analógica 3 (tierra)	-	25	A2/A30/A32
Entrada analógica 3 (señal)	Entrada	26	A26
Entrada analógica 3 (+ve)	Entrada	27	A24
Entrada analógica 1 (tierra)	-	28	A2/A30/A32
Entrada analógica 1 (-ve)	Entrada	29	A22
Entrada analógica 1 (señal)	Entrada	30	A20
Entrada analógica 1 (+ve)	Entrada	31	A18
Estado DCS (tierra)	-	32	A2/A30/A32
Contacto fallido del DCS (Com)	Salida	33	A10
Contacto fallido del DCS (N/O)	Salida	34	A12
Contacto aprobado del DCS (Com)	Salida	35	A14
Contacto aprobado del DCS (N/O)	Salida	36	A16
Interruptor de prueba 2 (-ve)	Entrada	37	-
Interruptor de prueba 2 (+ve)	Entrada	38	-
Interruptor de restablecimiento 2 (-ve)	Entrada	39	-
Interruptor de restablecimiento 2 (+ve)	Entrada	40	-
Sin utilizar	-	41	-
Sin utilizar	-	42	-
Cierre de emergencia suministro 2 (tierra)	-	43	A2/A30/A32
Cierre de emergencia suministro 2 (-ve)	Entrada	44	C22
Cierre de emergencia suministro 2 (+ve)	Entrada	45	C24
Válvula solenoide 2 (tierra)	-	46	A2/A30/A32
Válvula solenoide 2 (+ve)	Salida	47	C18
Válvula solenoide 2 (-ve)	Salida	48	C20

RS485 (A)	Salida	49	C26
RS485 (B)	Salida	50	C28
RS485 (tierra con aislación)	-	51	A28
RS485 (X)	Salida	52	C30
RS485 (Y)	Salida	53	C32
Suministro de caja negra (tierra)	-	54	C16
Suministro de caja negra (-ve)	Entrada	55	C14
Suministro de caja negra (+ve)	Entrada	56	C12

6.1.1 Suministro de caja negra

El modo de caja negra funcionará únicamente con sistemas normalmente energizados.

El sistema SVM es capaz de ofrecer capacidades de monitoreo superiores registrando de forma automática los cierres totales del actuador/válvula, ya sean intencionales o falsas. Esto permite al usuario asignarse todos los eventos de cierre al evaluar la verificación SIL del sistema de seguridad.

El SVM funciona derivando energía normalmente del suministro ESD que está monitoreando. No obstante, se puede usar un suministro auxiliar para asegurar el funcionamiento constante o para hacer funcionar el sistema en modo BB.

Cuando está en modo BB, si cae el suministro ESD que controla la válvula solenoide, provocará que el actuador/válvula se cierre. El sistema BB puede comenzar a registrar el cerramiento total para el tiempo especificado que le lleva a la válvula cerrarse (establecido durante el proceso de puesta en marcha, consulte la sección 6.2 para obtener más detalles). En el caso de un cierre de emergencia (planificado o no), esta información se mantiene dentro de la unidad SVM hasta que es conectada al Software del servidor para la descarga de datos. (Nota: esto está disponible únicamente cuando se conecta el SVM directamente al Software del servidor. es decir, se está utilizando la comunicación RS232 o RS485).

Después de registrar el evento BB, el sistema debería ser conectado y el evento descargado para que el sistema quede preparado para volver a funcionar. Si esto no sucede, el SVM registrará el próximo funcionamiento, y el segundo evento BB quedará en cola en el SVM esperando que el anterior sea descargado. Cualquier otra prueba será ignorada.

Una vez que el SVM almacena un evento de caja negra no permitirá que se inicie otra prueba de carrera parcial (las pruebas de cierre total se pueden realizar y sobrescribir en cualquier prueba de caja negra que esté almacenada), hasta que los datos sean descargados.

La descripción anterior esboza el comportamiento del registro de la caja negra cuando únicamente una línea ESD baja, en caso de que dos señales ESD deban ser monitoreadas cuando caen, esto puede ser habilitado modificando el LK19.

Consulte el manual del Software del servidor para obtener información sobre cómo recuperar la información de BB.

6.1.2 Cierre de emergencia suministro 1 y 2

La energía para estas entradas proviene del sistema ESD de la planta que normalmente suministraría directamente a la/s válvula/s solenoide/s. El camino de retorno de este suministro es desconectado por el SVM durante la prueba de carrera parcial de la válvula. La entrada ESD 1 es la conexión predeterminada para las aplicaciones de válvula solenoide simple.

La entrada ESD 1 proporciona la energía a la salida de válvula solenoide 1.

La entrada ESD 2 proporciona la energía a la salida de válvula solenoide 2.

Las entradas ESD 1 y 2 pueden conectarse juntas para que proporcionen energía a las salidas de válvula solenoide 1 y 2 desde una única fuente.

6.1.3 Válvula solenoide 1 y 2

Las conexiones a las válvulas solenoides del actuador se hacen usando estos terminales. La salida de válvula solenoide 1 es la conexión predeterminada para las aplicaciones de válvula solenoide simple.

6.1.4 Interruptor de restablecimiento 1 y 2

El sistema SVM no puede funcionar con válvulas solenoides con restablecimiento manual, puesto que este tipo de válvulas se bloquean durante la prueba de carrera parcial provocando su cierre. No obstante, el sistema SVM puede proporcionar esta función para garantizar que la funcionalidad necesaria se mantenga. La válvula solenoide debe reemplazarse por una válvula solenoide con auto-restablecimiento. Antes de realizar una carrera parcial, es preciso restablecer las válvulas solenoides.

Para configurar el SVM para el restablecimiento manual, debe conectar un interruptor normalmente abierto entre los terminales correspondientes. Es necesario configurar un contacto normalmente abierto para restablecer el suministro solenoide (consulte las secciones 6.2.5 y 6.2.7 para obtener información sobre la configuración de los enlaces).

El voltaje que se cortará en los terminales de restablecimiento es 24Vdc.

- **SVM100:** Hay dos conjuntos de terminales de restablecimiento y ambos realizan la misma operación.
- **SVM200:** Hay un conjunto de terminales de restablecimiento. También hay un botón de restablecimiento en el panel frontal del cerramiento que puede utilizarse si es necesario.

6.1.5 Interruptor de prueba 1 y 2

Una vez que la unidad SVM se pone en marcha y el actuador/válvula está en estado adecuado, se puede realizar una prueba de carrera parcial, ya sea usando el Software del servidor o instalando un interruptor Es preciso primero cerrar los terminales y después abrirlos. La acción de desconectar los terminales da comienzo a la prueba.

El voltaje que se cortará en los terminales de prueba es 24Vdc.

- **SVM100:** Hay dos conjuntos de terminales de prueba y ambos realizan la misma operación.
- **SVM200:** Hay un conjunto de terminales de prueba.

6.1.6 Lámparas de aprobado / fallo

Un sistema SVM configurado proporciona voltajes de estado tipo "lámpara" en el panel de control. La alimentación de las lámparas se limita a 500 mA a 24 VDC y las señales de retorno del indicador pueden disiparse hasta 120 mA cada una.

Debe conectar las lámparas a la alimentación de lámparas por fusible y las conexiones de aprobado/fallo utilizadas para disiparlas a través de las lámparas. Las funciones de las lámparas son las siguientes:

Estado de la lámpara		Eunoián	
Aprobado	Fallo	Funcion	
ENCENDIDO	APAGADO	Resultado de la prueba: APROBADO	
(disipación activa)			
APAGADO	ENCENDIDO	Resultado de la prueba: FALLO	
	(disipación activa)		
ENCENDIDO	ENCENDIDO	Resultado de la prueba: APROBADO con	
(disipación activa)	(disipación activa)	advertencia	
APAGADO	APAGADO	1. Prueba en progreso (para el sistema configurado)	
		2. Ha ocurrido la condición predeterminada para un sistema no configurado después de un evento ESD.	
		 No se realizó la prueba (aparece después de un ciclo de encendido del sistema electrónico) 	

6.1.7 Aprobado / Fallo del DCS

Además de las salidas del indicador de lámpara, hay contactos sin voltaje para indicar el estado de la prueba. En general, estos contactos están normalmente abiertos o cerrados para indicar el estado del modo siguiente:

Estado del contacto:		- Función	
Aprobado	Fallo		
ABIERTO	CERRADO	Resultado de la prueba: APROBADO	
CERRADO	ABIERTO	Resultado de la prueba: FALLO	
ABIERTO	ABIERTO	Resultado de la prueba: APROBADO con advertencia	
CERRADO	CERRADO	 Prueba en progreso (para el sistema configurado) Ha ocurrido la condición predeterminada para un sistema no configurado después de un evento ESD. No se realizó la prueba (aparece después de un ciclo de encendido del sistema electrónico) 	

6.1.8 Entrada analógica 1

Esta entrada se puede configurar usando LK5 y LK22 (del PCB principal) ya sea para usarla con una entrada de 0-10 V o 4-20 mA. Los ajustes del enlace siguiente muestran estas opciones.

Ajustes del enlace		Tino do ontrodo do concor
LK5	LK22	ripo de entrada de sensor
1-2	1-2	0 - 10V
2-3	2-3	4 - 20mA

NOTA: es muy importante asegurarse de que ambas posiciones de enlace estén configuradas en la misma posición, que no lo estén puede provocar daños al SVM. De forma predeterminada esta entrada está configurada como un canal 0 - 10 V que se puede utilizar para la conexión a un sensor auxiliar.

6.1.9 Entrada analógica 2

Este canal es un canal dedicado a 0-10 Vdc y normalmente se usa para un transmisor de posición. Este canal está disponible en la terminación del PCB en las terminales 26 y 27.

6.1.10 Entrada analógica 3

Este canal es un canal 4 - 20 mA dedicado y normalmente se usa para un sensor de presión. Este canal está disponible en el PCB de terminación en los terminales 18, 19 y 20.

6.2 Configuración del enlace en el PCB de terminación

A continuación, se describen los detalles de los enlaces en el PCB de terminación:



Fig. 5

6.2.1 ¿Se utilizará la función de caja negra? (consulte la sección 6.3.1 para obtener detalles).

Enlace en los pines 1 y 2 en LK18:

Funcionamiento normal: el SVM no comenzará a registrar cuando la alimentación del ESD se interrumpa.

Enlace en los pines 2 y 3 en LK18:

El funcionamiento BB: el SVM comenzará a registrar cuando la alimentación del ESD (consulte sección 6.13) se interrumpa. El SVM también debe recibir alimentación del suministro de BB (consulte sección 6.12).

6.2.2 ¿Qué suministro se está utilizando para alimentar al SVM?

Enlace en SK12 y SK16: Enlace en SK13 y SK19:	El SVM será alimentado por el suministro de BB.
Enlace en SK12 y SK15: Enlace en SK13 y SK18:	El SVM será alimentado por el suministro de ESD1.
Enlace en SK12 y SK14: Enlace en SK13 y SK17:	El SVM será alimentado por el suministro de ESD2.

Esto también se resume en la tabla siguiente:

Fuente de alimentación	Ajuste de enlace negativo	Ajuste de enlace positivo
Caja negra (suministro auxiliar)	SK12 – SK16	SK13 – SK19
ESD1	SK12 – SK15	SK13 – SK18
ESD2	SK12 – SK14	SK13 – SK17

NOTA: es muy importante asegurarse de que ambas posiciones de enlace estén configuradas en la misma posición, si no lo están puede provocar daños al SVM.

6.2.3 ¿Cuándo debería comenzar a registrar la función de caja negra?

Enlace en los pines 1 y 2 en LK19:	Cuando está configurado en el modo BB, el SVM debería comenzar a registrar cuando se interrumpen ESD1 y ESD2.
Enlace en los pines 2 y 3 en LK19:	Cuando está configurado en el modo BB, el SVM debería comenzar a registrar cuando se interrumpe únicamente ESD1.

6.2.4 ¿Qué tipo de válvula solenoide está colocada en la salida de válvula solenoide 1?

Enlace en los pines 1 y 2 en LK1:	SOL1 debe ser energizada para activarse (por ejemplo, energizada para cerrar el actuador y desenergizada para que el actuador se abra).
Enlace en los pines 2 y 3 en LK1:	SOL1 debe ser desenergizada para activarse (por ejemplo, desenergizada para cerrar el actuador y energizada para que el actuador se abra).

6.2.5 ¿Cómo se restablece la válvula solenoide 1?

Esta opción permite seleccionar al usuario si la planta volverá a estar automáticamente en línea una vez restablecido el sistema ESD o si se requiere la intervención del operario antes de abrir el actuador.

Enlace en los pines 1 y 2 en LK13:	Cuando el suministro de ESD1 se activa para el SVM, será necesario hacer un restablecimiento manual para que SOL1 cambie de estado.		
Enlace en los pines 2 y 3 en LK13:	Cuando el suministro de ESD1 se activa para el SVM, cambiará el estado de SOL1 de forma automática.		

El SVM no se puede utilizar con válvulas solenoides con restablecimiento manual. Estas deben reemplazarse con válvulas solenoides de restablecimiento automático y entonces el SVM realizará la función de restablecimiento si se requiere un restablecimiento manual.

6.2.6 ¿Qué tipo de válvula solenoide está colocada en la salida de válvula solenoide 2?

Enlace en los pines 1 y 2 en LK12:	SOL2 debe ser energizada para activarse (por ejemplo, energizada para cerrar el actuador y desenergizada para que el actuador se abra).
Enlace en los pines 2 y 3 en LK12:	SOL2 debe ser desenergizada para activarse (por ejemplo, desenergizada para cerrar el actuador y energizada para

que el actuador se abra).

6.2.7 ¿Cómo se restablece la válvula solenoide 2?

Esta opción permite seleccionar al usuario si la planta volverá a estar automáticamente en línea una vez restablecido el sistema ESD o si se requiere la intervención del operario antes de abrir el actuador.

Enlace en los pines 1 y 2 en LK15:	Cuando el suministro de ESD2 se activa para el SVM, será necesario hacer un restablecimiento manual para que SOL2 cambie de estado.		
Enlace en los pines 2 y 3 en LK15:	Cuando el suministro de ESD2 se activa para el SVM, cambiará el estado de SOL2 de forma automática.		

El SVM no se puede utilizar con válvulas solenoides con restablecimiento manual. Estas deben reemplazarse con válvulas solenoides de restablecimiento automático y entonces el SVM realizará la función de restablecimiento si se requiere un restablecimiento manual.

Enlaces de repuesto (estas conexiones no tienen función) están en LK7 y LK8.

6.3 Configuración del enlace en PCB principal

A continuación, se describen los detalles de los enlaces en el PCB principal:



Fig. 6

6.3.1 LK23

Este enlace no tiene función

6.3.2 LK5 y LK 22 (entrada analógica 1)

Consulte la sección 6.3.8.

6.4 Los LED de estado del SVM

Cuando se suministra alimentación al SVM, el procesador tardará aproximadamente entre 20 y 30 segundos en encenderse. Una vez hecho esto, los cinco LED se encenderán de forma intermitente. No se puede conectar al SVM con el Software del servidor hasta que el procesador se haya encendido correctamente.



	_
FIG	
· '9	• •

LED		Función cuando el LED está	Color
		encendido	
D1	SOL	Solenoide desenergizada	Rojo
D2	APROBADO	Resultado de la última prueba de carrera parcial realizada.	Verde
D3	ESD 1	ESD 1 Energizado por ESD 1	
D4	POTENCIA	Energizado por SVM	Verde
D5	FALLO	Resultado de la última prueba de carrera parcial realizada.	Rojo

7.0 Opciones de comunicación

El sistema de comunicaciones usado es un protocolo patentado por Rotork que utiliza datos asíncronos a 19200 bps. Estos son después transferidos con el medio seleccionado, RS485 para conexiones remotas o las opciones RS232 / IRDA para la conexión local y la recuperación de datos.

El tipo de comunicación se configura en los ajustes del interruptor en el tablero principal, estas configuraciones se muestran a continuación:



Fig. 8

La tabla siguiente muestra también los ajustes del interruptor de comunicación

Eupoión			Ajus	tes del inte	erruptor (P	CB princip	oal)		
Funcion	SW34	SW29	SW27	SW33	SW31	SW32	SW30	SW26	SW28
RS232	1-2	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
RS485	2-3	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
IR	1-2	1-2	1-2	2-3	2-3	2-3	2-3	1-2	1-2

La posición 1-2 se aleja del borde del PCB, la posición 2-3 se acerca al borde del PCB.

SVM100: Para tener acceso a estos interruptores es necesario quitar la cubierta.

SVM200: Para tener acceso a estos interruptores es necesario quitar la etiqueta de datos que se encuentra en el frente del cerramiento.

7.1 RS232

SVM100: No es posible acceder al conector RS232 debido a la posición del tablero principal en el cerramiento.

SVM200: El toma RS232 sobresale del panel frontal del cerramiento. Se utiliza para el control local con un cable de conexión cruzada hembra a hembra de 9 pines tipo D de módem nulo.

Número de pin	Función	Dirección de la señal	Especificación
		(wrt SVM)	eléctrica
1	-	-	-
2	Recibir datos	Entrada	RS232 / V28
3	Transmitir datos	Salida	RS232 / V28
4	-	-	-
5	Signal Ground (nivel 0 volts)	Ninguna	0V
6	-	-	-
7	RTS	Salida	RS232 / V28
8	CTS	Entrada	RS232 / V28
9	-	-	-

7.2 RS485

SVM100: Las conexiones RS485 se realizan con terminales de tornillo en el tablero de terminación.

SVM200: El enchufe RS485 sobresale del panel trasero del cerramiento. También hay terminales en el conector de 32 pines.

Número de pin	Función	Dirección de la señal	Especificación
		(wrt SVM)	eléctrica
1	-	-	-
2	-	-	-
3	TX/RX - A	Bidireccional	RS485
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	TX/RX - B	Bidireccional	RS485
9	-	-	-

Los datos se presentan como señal de RS485 en dos cables. Se necesita una conexión de cable dedicada para hacer la interfaz con el Software del servidor de un puerto serial de PC con un adaptador RS485 a una a una red de unidades SVM remotas.

Se puede brindar soporte hasta a 32 dispositivos remotos sin usar repetidores RS485.

7.3 infrarrojos

- **SVM100:** Es preciso usar un PDA (con el SVM PDA software) para comunicarse a través de la ventana de la carcasa con el transceptor montado en el PCB del tablero principal.
- **SVM200:** La opción de infrarrojos no está disponible.

8.0 Mantenimiento

Todas las unidades SVM han sido completamente probadas antes del envío para ofrecer años de funcionamiento libre de problemas, siempre que sean instaladas, selladas y puestas en marcha de acuerdo a las instrucciones suministradas en esta publicación.

No se deben retirar las cubiertas para inspecciones de rutina, ello puede ser perjudicial para la confiabilidad futura del actuador.

Todos los suministros de alimentación eléctrica del SVM deben estar aislados antes de la realización de cualquier mantenimiento o inspección.

Es preciso aislar la alimentación eléctrica antes de quitar las cubiertas del SVM.

El mantenimiento de rutina del SVM100 debe incluir lo siguiente:

- Las partes externas del cerramiento deben limpiarse con regularidad para asegurarse de que no se acumule polvo.
- Revisar anualmente el conducto de llama/roscas en el cuerpo y la tapa del cerramiento en busca de señales de corrosión.
- Asegurarse de seguir el procedimiento en la sección 5.2 si se quita la cubierta y el procedimiento en la sección 5.5 para volverla a colocar.

9.0 Solución de problemas

Tenga en cuenta que un SVM100 puede estar ubicado en una zona peligrosa. Es posible que para abrir la cubierta del SVM necesite una autorización especial de trabajo, consulte los procedimientos del lugar antes de abrir cualquier cubierta.

A continuación encontrará un diagrama de flujo para la identificación de fallos. Para obtener ayuda respecto al Software del servidor consulte el manual correspondiente.



9.1 Potencia

Compruebe que la potencia del SVM sea correcta, dos luces LED verdes (D3 y D4) deberían estar iluminadas. Consulte la sección 6.4 para obtener más información.

Si ninguno de los dos LED están encendidos:

- i. Consulte el diagrama de cableado y compruebe que todas las conexiones al SVM estén correctamente hechas.
- ii. Compruebe el suministro de energía del SVM, asegúrese que sea de 24 Vdc. Es preciso un suministro mínimo de 287 mA para que funcione el SVM y el transductor de presión.
- iii. Si el SVM se está usando en modo caja negra entonces se necesitarán dos suministros de energía diferentes, un suministro de energía para el SVM y un suministro de energía para la válvula solenoide (suministro del ESD). Consulte la sección 6.1.1 para obtener más detalles.
- iv. Compruebe que los enlaces en el tablero de terminación del SVM sean correctos. Consulte la sección 6.2 para obtener detalles sobre la configuración de los enlaces.

9.2 Comunicación

Hay tres métodos para comunicarse con el SVM. Usando un PC con un puerto de comunicación RS232 o RS485 o a través de infrarrojos con un PDA portátil.

El modo de comunicación se selecciona usando nueve interruptores montados en el PCB del SVM. Consulte la sección 7.0 para obtener más detalles.

Antes de intentar conectar al SVM, aguarde aproximadamente unos 30 segundos para que el SVM se inicie a partir del encendido del sistema. Cuando el SVM haya iniciado correctamente, todos los LED se encenderán brevemente de forma intermitente.

Si el Software del servidor de un PC no logra comunicarse con el SVM:

- i. Compruebe que se haya elegido el puerto COM correcto. Consulte el manual del Software del servidor para obtener más información.
- ii. Compruebe que el cableado entre el PC y el SVM sea del tipo correcto y esté correctamente colocado, hacia el SVM.

Conexión a través del RS232:

- i. Compruebe que los ajustes del interruptor en el PCB principal estén correctamente configurados. Consulte la sección 7.0
- ii. Compruebe que el cable serial sea un cable de conexión cruzada hembra a hembra de módem nulo tipo D de 9 pines. El cable debe conectar al SVM a través del conector tipo D de nueve pines en la parte frontal del SVM.

NOTA: no se tiene acceso al RS232 en SVM100.

Conexión a través de un RS485:

- i. Compruebe que los ajustes del interruptor en el PCB principal estén correctamente configurados. Consulte la sección 7.0
- ii. Compruebe que el cable serial sea un cable tipo D de 9 pines.
- iii. Compruebe el cableado de la interfaz RS485, TX/RX A a A, TX/RX B a B.
- iv. Al conectar a un SVM específico asegúrese de que se esté usando la ID correcta de RS485. Consulte el manual del Software del servidor para obtener más información.

Conexión a través de infrarrojos:

- i. Compruebe que los ajustes del interruptor en el PCB principal estén correctamente configurados. Consulte la sección 7.0
- ii. El PDA viene montado en un soporte específicamente alineado para el transmisor y receptor de infrarrojos. Compruebe que el PDA esté correctamente montado en el soporte en el SVM100.
- iii. Compruebe que el soporte no esté dañado o haya sido movido.
- iv. Compruebe que no haya nada que obscurezca la ventana dentro del cerramiento del SVM, por ejemplo restos de alambre.

9.3 Válvula solenoide

El SVM emplea 1 o 2 válvulas solenoides para hacer que el actuador abra o cierre la válvula del proceso. En la guía siguiente se da por supuesto que las válvulas solenoides están "normalmente cerradas". Es posible configurar las válvulas solenoides para que se abran automáticamente al conectar el SVM al suministro de energía o que requieran un restablecimiento manual usando interruptor de restablecimiento.

Si la válvula solenoide no se abre:

- i. Compruebe la conexión desde el SVM a las válvulas solenoides, consulte el diagrama de cableado.
- ii. Compruebe que el suministro a la válvula solenoide sea del voltaje correcto y compruebe la polaridad del suministro.
- iii. Presione el botón de Restablecimiento en la parte frontal del SVM200 o el pulsador remoto (únicamente en los sistemas de restablecimiento manual).
- iv. Compruebe que exista el suministro de ESD. El LED del ESD (D) se iluminará cuando la señal ESD esté presente.
- v. Compruebe los enlaces en el tablero de terminación. Consulte la sección 6.2
- vi. Vuelva a crear el Tag asegurándose que el tipo de válvula esté configurado correctamente, por ejemplo, normalmente abierta o normalmente cerrada. Consulte el manual del Software del servidor para obtener más detalles.

Para las válvulas solenoides "normalmente abiertas" habrá suministro a la válvula solenoide únicamente durante una prueba de carrera parcial o total.

9.4 Válvula del proceso.

Si la válvula del proceso no se abre:

- i. Presione el botón de Restablecimiento en la parte frontal del SVM200 o el botón independiente si se instaló. (Únicamente para sistemas de restablecimiento manual).
- ii. Compruebe la presión del sistema del actuador.

9.5 Entradas

Como mínimo el SVM necesita un transductor de presión. Es posible instalar un potenciómetro de posición solo pare referencia. Si el SVM no recibe señal del transductor de presión, el SVM no realizará la prueba de carrera parcial.

Transductor de presión:

- i. Compruebe que la presión en el Software del servidor sea correlativa a la presión del sistema.
- ii. Compruebe el cableado del SVM al transductor de presión.
- iii. Compruebe que los enlaces en el tablero principal estén configurados con el tipo correcto de transductor. Consulte la sección 6.3
- iv. Vuelva a crear el "Tag" asegurándose de que se hayan seleccionado las entradas correctas.

9.6 Restauración de un Tag

Si el SVM se apaga durante el procesamiento de una prueba de carrera parcial, puede que a veces elimine su tag para evitar que se corrompa. Es posible restaurar el tag usando Software del servidor si la unidad SVM ha sido previamente configurada (consulte el manual del software del servidor para obtener más información). Para restaurar el tag, haga clic en:

SVM: Write Data: Restore Tag

10.0 Medio ambiente

Indicaciones para el usuario final acerca de cómo desechar el producto al final de su vida útil

Materia	Definición	Comentarios / ejemplos	Peligroso	Reciclable	Código de desechos de la UE	Eliminación de desechos
Equipamiento	PCB	Todos los productos	Sí	Sí	20 01 35	Utilizar
electrico y electrónico	Cable	SVM200	Sí	Sí	17 04 10	reciciadores especialistas
Madalaa	Aluminio	Todos los productos	No	Sí	14 04 02	Utilizar
Metales	Acero inoxidable	SVM100	No	Sí	17 05 05	certificados

En todos los casos, consulte las normas de la autoridad local antes de la eliminación.

11.0 Peso

SVM100:19 kgSVM200:2,3 kg (unidad simple)
3,0 kg (unidad doble)

12.0 Aprobaciones

Consulte la placa del fabricante sobre los detalles específicos de aprobación de la unidad

SVM100: Europa – Área peligrosa

ATEX (94/9/EC) II 2 G D, EEx d IIB T6 Temperatura: -40 °C a +75 °C

SVM200: Uso interior únicamente en áreas seguras.

13.0 Información de la placa del fabricante

SVM100: Etiqueta de Rotork en la cubierta

Número de modelo:	Código de modelo SVM completo. Consulte la hoja de datos para obtener información sobre el código del modelo.		
Número de serie:	Siempre tenga esta información disponible cuando se ponga en contacto con la asistencia de Rotork.		
Diagrama de cableado:	El diagrama de cableado ofrece detalles sobre los números de terminales del SVM para los cables entrantes.		
Voltaje de alimentación:	Compare con el suministro eléctrico disponible en el lugar.		
Número de tag:	El número de referencia del cliente aparecerá aquí si se solicita.		
Entradas de cables:	Los detalles del número, rosca y tamaño de los cables de las prensaestopas.		
Peso de la unidad:	Peso de la instalación SVM.		
SVM100: Etiqueta JCE e	n el cuerpo principal		
Certificado a prueba de explosiones:	Detalles de la certificación cuando se instala en entornos peligrosos.		
Número de modelo:	Únicamente para el cerramiento.		
Número de serie:	Únicamente para el cerramiento.		
Temperatura de funcionamiento:	Para toda la instalación del SVM.		
Año de fabricación:	Únicamente para el cerramiento.		

14.0 Ventas y servicio Rotork

Disipación de potencia

Número de modelo:

Número de serie:

Número de tag:

máxima:

SVM200:

Si el SVM de Rotork ha sido correctamente instalado y sellado le brindará años de servicio libre de problemas.

contacto con Rotork por asistencia.

Para toda la instalación del SVM.

obtener información sobre el código del modelo.

Código de modelo SVM completo. Consulte la hoja de datos para

Siempre tenga esta información disponible cuando se ponga en

El número de referencia del cliente aparecerá aquí si se solicita.

En caso que requiera asistencia técnica o refacciones, Rotork garantiza el mejor servicio mundial. Póngase en contacto con su representante Rotork local o directamente a la fábrica a la dirección que figura en la placa del fabricante citando el tipo de SVM y su número de serie.

Puede encontrar una lista completa de nuestras ventas mundiales y red de servicios en nuestro sitio web www.rotork.com

ATTENTION: Red plastic plugs in conduit entries are for transit only. For long term protection fit suitable metal plugs.

ATTENZIONE: Ltappi in plastica rossa per l'entrata cavi sono solo temporanei. Per una protezione permanente prego sostituirli con appositi tappi metallici.

ATENCIÓN: Los tapones rojos de plástico en las entradas de cable son únicamente para transporte. Para protección permanente colocar tapones metálicos apropiados.

ACHTUNG: Die roten plastikstopfen sind nur für den transport geeignet. Für daverhaften schutz sind diese gegen geeignete blindstopfen auszütauschen.

ATTENTION: Les bouchons plastiques assurent une protection temporaire. Pour une protection definitive utiliser des bouchons metalliques.



Gama de productos Skilmatic Regina House Ring Road Bramley Leeds West Yorkshire LS13 4ET Reino Unido

 Tel
 : +44 (0)113 205 7278

 Fax
 : +44 (0)113 236 3310

 Correo electrónico
 : enquiry@rotorkskilmatic.co.uk

Debido a que continuamente nos encontramos desarrollando nuestros productos, el diseño del SVM está sujeto a cambios sin previo aviso. Los últimos productos e informaciones técnicas están disponibles en nuestro sitio web: www.rotork.com.

Los nombres Rotork, Rotork Fluid Systems y Skilmatic son marcas registradas. Rotork reconoce todas las marcas registradas.